

KOMINEK OGRODOWY STALOWY – MURCIA L

Instrukcja użytkowania – proszę zachować na przyszłość

V1.0

Ważne! - Ostrożnie wyjmij komponenty produktu z opakowania. Zachowaj instrukcję użytkowania. Jest ona integralną częścią produktu.

Zwróć uwagę na wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w niniejszej instrukcji.

Przeczytaj instrukcję uważnie i zachowaj ją na przyszłość. Instrukcja

Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana wraz z produktem.

Ten produkt przeznaczony jest **TYLKO** do użytkowania domowego i nie powinien być używany w celach komercyjnych.

Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji może skutkować szkodą na mieniu, kalectwem lub nawet śmiercią.

UWAGA!

- Ten produkt może być używany **TYLKO** na zewnątrz.
- Zachodzi niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla – **NIGDY** nie pal w kominku ani nie wychładzaj go w zamkniętych pomieszczeniach.
- **NIGDY** nie pozostawiaj palącego się paleniska bez nadzoru
- Rozżarzone paliwo może wywołać pożar.
- **NIE WOLNO** używać benzyny, spirytusu, płynu do zapalniczek, alkoholu ani podobnych chemikaliów to rozpalania ognia, ponieważ gwałtowny wzrost temperatury może skutkować uszkodzeniem produktu. Używaj **TYLKO** rozpałek, zgodnych z normą EN: 1860-3
- Ten produkt może być używany **TYLKO** z węglem grillowym, surowym drewnem, brykietem lub La Hacienda HeatBox.
- **NIGDY** nie używaj tego produktu na drewnianych tarasach, suchej trawie czy jakichkolwiek łatwopalnych powierzchniach (kora dekoracyjna, suche liście lub ścinki drewniane i trociny)
- **NIGDY** nie korzystaj z produktu w odległości mniejszej niż 2m od łatwopalnych materiałów.
- Produkt może być używany **TYLKO** do ogrzewania tarasu lub grillowania.
- **NIGDY** nie przenoś produktu wraz z palącym się paliwem w racji niebezpiecznie wysokich temperatur.
- **ZAWSZE** upewnij się, że dzieci i zwierzęta nie są narażone na kontakt z produktem w trakcie użytkowania.
- **NIGDY** nie pozostawiaj zapalonego paleniska bez nadzoru.
- **ZAWSZE** używaj rękawic ochronnych, podczas uzupełniania paliwa.
- **ZAWSZE** sprawdzaj stan kominka przed rozpaleniem ognia. Wymień produkt na nowy, jeśli zachodzi taka potrzeba.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- Upewnij się, że kominek stoi stabilnie na płaskiej powierzchni, która nie jest łatwopalna oraz że znajduje się on z daleka od łatwopalnych materiałów.
- Upewnij się, że nad kominkiem jest co najmniej 2m wolnej przestrzeni.
- Zaleca się, aby ustawiony kominek pozostawić w wybranym miejscu. **NIE WOLNO** go przesuwac z rozpalonym w środku ogniem. Jeśli zachodzi konieczność przestawienia kominka, można to zrobić jedynie po jego całkowitym wychłodzeniu. Zaleca się aby kominek przestawiały dwie osoby, ponieważ należy go unieść w celu przestawienia. Ustawiając kominek ponownie, należy upewnić się, że stoi stabilnie.
- Ponieważ kominek wykonany jest ze stali, z czasem może pojawić się na nim korozja, a farba może zmienić kolor z biegiem czasu. Poniżej znajdują się instrukcje na temat odświeżania powłoki lakierniczej.
- Aby zapobiec rozwijaniu się korozji, po każdym użyciu, zaleca się natarcie kominka nasączoną olejem szmatką.
- Kominek może być pozostawiony na zewnątrz przez cały rok, jeśli zastosowany będzie pokrowiec LaHacienda, chroniący przed czynnikami atmosferycznymi.

ROZPALANIE OGNIA I DODAWANIE PALIWA

- Upewnij się, że pokrywa komina spalinowego jest zdjęta zanim rozpalisz ogień
- Ten produkt przeznaczony jest **WYŁĄCZNIE** do użycia z węglem grillowym, surowym drewnem, brykietem i La Hacienda HeatBox.
- Aby rozpalić ogień, użyj niewielkiej ilości rozpałki i zwiniętej w rulon gazety. Podpal papier i pozwól na rozprzestrzenienie się płomienia. Kiedy rozpałka odpowiednio się rozpali, umieść w palenisku szczapy drewna lub inne dozwolone paliwo w celu zwiększenia temperatury.
- Upewnij się, że drzwiczki są zamknięte podczas użytkowania.
- **ZAWSZE** korzystaj z dostarczonego urządzenia aby otworzyć lub zamknąć drzwiczki w bezpieczny sposób.
- **ZAWSZE** korzystaj z ognioodpornych rękawic, kiedy uzupełniasz paliwo, ponieważ produkt rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur.
- **UWAŻAJ** aby nigdy nie przesadzać z ilością paliwa. Jedna lub dwie szczapy drewna w zupełności wystarczą.
- Ogień nigdy nie powinien wydobywać się frontowym otworem paleniska.

GRILLOWANIE

- Dodaj około 0,5kg węgla grillowego na ruszcie na paliwo i rozpal zgodnie z instrukcjami.
- Zaleca się, aby kominek był nagrany, a paliwo żarzyło się od co najmniej 30 minut przed przygotowaniem pierwszej partii żywności.
- **NIE WOLNO** przygotowywać potraw zanim paliwo nie pokryje się nalotem z popiołu.
- Używaj rękawic ochronnych, zakładając lub usuwając ruszt do grillowania.
- Po skończonym grillowaniu, nie demontuj rusztu dopóki cały kominek całkowicie się nie wystudzi.

INFORMACJE NA TEMAT PRZYGOTOWANIA ŻYWNOSCI

- Proszę zapoznać się z informacjami przed przygotowaniem żywności na grillu.
- **ZAWSZE** umyj ręce przed i po dotykaniu surowego mięsa oraz przed jedzeniem.
- **ZAWSZE** przechowuj surowe mięso z dala od mięsa gotowego do spożycia oraz innych potraw
- Zanim rozpocznesz grillowanie, upewnij się, że powierzchnia grilla oraz przyrządy są czyste i nie ma na nich resztek żywności.
- **NIGDY** nie używaj tych samych przyrządów kuchennych do surowej oraz ugotowanej żywności.
- Upewnij się, że mięso jest ugotowane na całej grubości przed jedzeniem
- **UWAGA!** Zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa może skutkować zatruciem pokarmowym (np. bakterią E.coli)
- Aby zredukować ryzyko niedostatecznego przygotowania mięsa, należy przeciąć mięso aby upewnić się, że zostało całkowicie ugotowane.
- **UWAGA!** Jeśli mięso zostało dostatecznie ugotowane, wszelkie soki z jego wnętrza powinny być przejrzyste i nie powinny zawierać koloru czerwonego, różowego lub być zabarwione na kolor mięsa.
- Zaleca się uprzednie podgotowanie większych kawałków mięsa, zanim zostanie ostatecznie przygotowane na grillu.
- Po zakończeniu grillowania, zawsze wyczyść wszelkie przybory oraz kratkę do grillowania.

WYGASZANIE

- W celu ugaszenia paleniska, przestań dodawać paliwo i pozwól mu się wypalić bez dodawania piasku w celu ugaszenia.
- **NIGDY** nie używaj wody do wygaszenia paleniska, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem produktu.

PRZECHOWYWANIE

- Po wystudzeniu kominka, zakryj wylot komina spalinowego pokrywą przeciwdeszczową.
- Pokrowiec na kominki LaHacienda może być założony po całkowitym wystudzeniu kominka.
- Usuń luszczącą się farbę szczotką drucianą. Na odczyszczoną w ten sposób i odłuszczoną powierzchnię, można nałożyć farbę żaroodporną LaHacienda.

MONTAŻ

Przed montażem uważnie przeczytaj instrukcję. Upewnij się, że dostarczono wszystkie części, zgodnie z diagramem. Montaż powinien się odbywać na miękkiej powierzchni, aby zapobiec porysowaniu farby. Proszę zachować niniejszą instrukcję.

Dla łatwości montażu, skręć produkt jedynie palcami, a kiedy montaż jest gotowy, dokręć wszystkie śrubki odpowiednią siłą.

UWAGA!

NIE WOLNO dokręcać śrub za mocno. Użyj jedynie umiarkowanej siły. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia śrub lub komponentów produktu.

WAŻNE!

Usuń wszelkie elementy opakowania, ale zachowaj niniejszą instrukcję i przechowuj razem z produktem.

MONTAŻ:

Krok 1 – Zamontuj trzy nogi (14) do dolnej części paleniska (13) korzystając z dwóch śrub z zestawem podkładek i nakrętek (A) na każdą nogę.

Krok 2 – Połącz górną część paleniska (6) z dolną częścią (13) za pomocą metalowych kątowników (10 i 11). Użyj dwóch zestawów śrub z zestawem podkładek i nakrętkami (B) dla każdego kątownika. Upewnij się, że kątowniki ustawione są poprawnie, ponieważ służą one również jako podpora rusztu grillowego (4). Dłuższa krawędź poziomej części każdego kątownika, powinna znajdować się bliżej frontowego otworu paleniska.

Krok 3 – Połącz komin spalinowy (5) z górną częścią paleniska (6) za pomocą śrub z zestawem podkładek i nakrętkami (B) po dwie śruby na połączenie. Przeprowadź gwinty wszystkich śrub całkowicie przez otwory, przed docelowym skręceniem.

Krok 4 – Dołącz górną część komina spalinowego (3) do dolnej części (5) korzystając z 3 zestawów śrub z zestawem podkładek i nakrętkami (B)

Krok 5 – Zamocuj wspornik do zamykania drzwiczek (8) po lewej stronie górnej części paleniska (6), korzystając z wstępnie zamocowanej śruby z nakrętką.

Krok 6 – Zamocuj uchwyty transportowe (7) po bokach górnej części miski paleniskowej (6), korzystając z wstępnie zamocowanych na tych elementach śrub z nakrętkami.

Krok 7 – Zamocuj klamkę do drzwiczek frontowych (9) korzystając z wstępnie zamocowanej śruby z nakrętką. Zamocuj drzwiczki (9) po prawej stronie otworu paleniska na jego górnej części (6).

UWAGA: Aby zamknąć drzwiczki na zapinkę, potrzebne będzie użycie odrobiny siły. Jest to zamierzone, aby uniknąć przypadkowego otwarcia drzwiczek podczas użytkowania.

Krok 8 – Umieść ruszt na paliwo (11) wewnątrz paleniska.

Krok 9 – Aby użyć wsuwanego rusztu grillowego (4), najpierw użyj dostarczonych rączek, podpierając ich końce na poprzeczkach w ruszcie. Początkowe ściśnięcie uchwytów zalecane jest dla uzyskania lepszego uchwytu. Ruszt można teraz wsunąć do paleniska, opierając na prawej i lewej podporze (10), aż do samego końca, do momentu wskoczenia w rowek w tylnym uchwycie (11)

Twój produkt jest teraz gotowy do użytkowania.

Przed użytkowaniem, upewnij się, że zapoznałeś się z niniejszą instrukcją.

Importer:

VM Technologies Helena Jakubowska
Wyżne 202A
38-120 Czudec
NIP: 675 100 45 85
Email: info@vmtechnologies.pl