

# Palenisko z Grillem 'GLOBE'

Instrukcja użytkowania – proszę zachować na przyszłość

V1.0

**Ważne!** - Ostrożnie wyjmij komponenty produktu z opakowania. Zachowaj instrukcję użytkowania. Jest ona integralną częścią produktu.

Zwróć uwagę na wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w niniejszej instrukcji.

Przeczytaj instrukcję uważnie i zachowaj ją na przyszłość. Instrukcja

Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana wraz z produktem.


Ten produkt przeznaczony jest **TYLKO** do użytkowania domowego i nie powinien być używany w celach komercyjnych.

Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji może skutkować szkodą na mieniu, kalectwem lub nawet śmiercią.

## UWAGA!

- Ten produkt może być używany **TYLKO** na zewnątrz.
- Zachodzi niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla – **NIGDY** nie pal w kominku ani nie wychładzaj go w zamkniętych pomieszczeniach.
- **NIGDY** nie pozostawiaj palącego się paleniska bez nadzoru
- Rozżarzone paliwo może wywołać pożar.
- **NIE WOLNO** używać benzyny, spirytusu, płynu do zapalniczek, alkoholu ani podobnych chemikaliów to rozpalania ognia, ponieważ gwałtowny wzrost temperatury może skutkować uszkodzeniem produktu. Używaj **TYLKO** rozpałek, zgodnych z normą EN: 1860-3
- Ten produkt może być używany **TYLKO** z węglem grillowym, surowym drewnem, brykietem lub La Hacienda HeatBox.
- **NIGDY** nie używaj tego produktu na drewnianych tarasach, suchej trawie czy jakichkolwiek łatwopalnych powierzchniach (kora dekoracyjna, suche liście lub ścinki drewniane i trociny)
- **NIGDY** nie korzystaj z produktu w odległości mniejszej niż 2m od łatwopalnych materiałów.
- Produkt może być używany **TYLKO** do ogrzewania tarasu lub grillowania.
- **NIGDY** nie przenoś produktu wraz z palącym się paliwem z racji niebezpiecznie wysokich temperatur.
- **ZAWSZE** upewnij się, że dzieci i zwierzęta nie są narażone na kontakt z produktem w trakcie użytkowania.
- **NIGDY** nie pozostawiaj zapalonego paleniska bez nadzoru.
- **ZAWSZE** używaj rękawic ochronnych, podczas uzupełniania paliwa.
- **ZAWSZE** sprawdzaj stan kominka przed rozpaleniem ognia. Wymień produkt na nowy, jeśli zachodzi taka potrzeba.

## Wymagane narzędzia (nie dostarczone w zestawie)



## PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- Upewnij się, że kominek stoi stabilnie na płaskiej powierzchni, która nie jest łatwopalna oraz że znajduje się on z daleka od łatwopalnych materiałów.
- Upewnij się, że nad kominkiem jest co najmniej 2m wolnej przestrzeni.
- Zaleca się, aby ustawiony kominek pozostawić w wybranym miejscu. **NIE WOLNO** go przesuwac z rozpalonym w środku ogniem. Jeśli zachodzi konieczność przestawienia kominka, można to zrobić jedynie po jego całkowitym wychłodzeniu. Zaleca się aby kominek przestawiały dwie osoby, ponieważ należy go unieść w celu przestawienia. Ustawiając kominek ponownie, należy upewnić się, że stoi stabilnie.
- Ponieważ kominek wykonany jest ze stali, z czasem może pojawić się na nim korozja, a farba może zmienić kolor z biegiem czasu. Poniżej znajdują się instrukcje na temat odświeżania powłoki lakierniczej.
- Aby zapobiec rozwijaniu się korozji, po każdym użyciu, zaleca się natarcie kominka nasączoną olejem szmatką.
- Kominek może być pozostawiony na zewnątrz przez cały rok, jeśli zastosowany będzie pokrowiec LaHacienda, chroniący przed czynnikami atmosferycznymi.

## ROZPALANIE OGNIA I DODAWANIE PALIWA

- Upewnij się, że pokrywa komina spalinowego jest zdjęta zanim rozpalisz ogień
- Ten produkt przeznaczony jest **WYŁĄCZNIE** do użycia z węglem grillowym, surowym drewnem, brykietem i La Hacienda HeatBox.
- Aby rozpałi ogień, użyj niewielkiej ilości rozpałki i zwiniętej w rulon gazety. Podpal papier i pozwól na rozprzestrzenienie się płomienia. Kiedy rozpałka odpowiednio się rozpali, umieść w palenisku szczapy drewna lub inne dozwolone paliwo w celu zwiększenia temperatury.
- Upewnij się, że drzwiczki są zamknięte podczas użytkowania.
- **ZAWSZE** korzystaj z dostarczonego urządzenia aby otworzyć lub zamknąć drzwiczki w bezpieczny sposób.
- **ZAWSZE** korzystaj z ognioodpornych rękawic, kiedy uzupełniasz paliwo, ponieważ produkt rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur.
- **UWAŻAJ** aby nigdy nie przesadzać z ilością paliwa. Jedna lub dwie szczapy drewna w zupełności wystarczą.
- Ogień nigdy nie powinien wydobywać się frontowym otworem paleniska.

## GRILLOWANIE

- Dodaj około 0,5kg węgla grillowego na ruszcie na paliwo i rozpal zgodnie z instrukcjami.
- Zaleca się, aby kominek był nagrany, a paliwo żarzyło się od co najmniej 30 minut przed przygotowaniem pierwszej partii żywności.
- **NIE WOLNO** przygotowywać potraw zanim paliwo nie pokryje się nalotem z popiołu.
- Używaj rękawic ochronnych, zakładając lub usuwając ruszt do grillowania.
- Po skończonym grillowaniu, nie demontuj rusztu dopóki cały kominek całkowicie się nie wystudzi.

## INFORMACJE NA TEMAT PRZYGOTOWANIA ŻYWNOŚCI

- Proszę zapoznać się z informacjami przed przygotowaniem żywności na grillu.
- **ZAWSZE** umyj ręce przed i po dotykaniu surowego mięsa oraz przed jedzeniem.
- **ZAWSZE** przechowuj surowe mięso z dala od mięsa gotowego do spożycia oraz innych potraw
- Zanim rozpoczniesz grillowanie, upewnij się, że powierzchnia grilla oraz przyrządy są czyste i nie ma na nich resztek żywności.
- **NIGDY** nie używaj tych samych przyrządów kuchennych do surowej oraz ugotowanej żywności.
- Upewnij się, że mięso jest ugotowane na całej grubości przed jedzeniem
- **UWAGA!** Zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa może skutkować zatruciem pokarmowym (np. bakterią E.coli)
- Aby zredukować ryzyko niedostatecznego przygotowania mięsa, należy przeciąć mięso aby upewnić się, że zostało całkowicie ugotowane.
- **UWAGA!** Jeśli mięso zostało dostatecznie ugotowane, wszelkie soki z jego wnętrza powinny być przejrzyste i nie powinny zawierać koloru czerwonego, różowego lub być zabarwione na kolor mięsa.
- Zaleca się uprzednie podgotowanie większych kawałków mięsa, zanim zostanie ostatecznie przygotowane na grillu.
- Po zakończeniu grillowania, zawsze wyczyść wszelkie przybory oraz kratkę do grillowania.

## WYGASZANIE

- W celu ugaszenia paleniska, przestań dodawać paliwo i pozwól mu się wypalić bez dodawania piasku w celu ugaszenia.
- **NIGDY** nie używaj wody do wygaszenia paleniska, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem produktu.

## PRZECHOWYWANIE

- Pokrowiec na produkty LaHacienda może być założony po całkowitym wystudzeniu paleniska

## MONTAŻ

Przed montażem uważnie przeczytaj instrukcję. Upewnij się, że dostarczono wszystkie części, zgodnie z diagramem. Montaż powinien się odbywać na miękkiej powierzchni, aby zapobiec porysowaniu farby. Proszę zachować niniejszą instrukcję.

Dla łatwości montażu, skręć produkt jedynie palcami, a kiedy montaż jest gotowy, dokręć wszystkie śrubki odpowiednią siłą.

## UWAGA!

NIE WOLNO dokręcać śrub za mocno. Użyj jedynie umiarkowanej siły. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia śrub lub komponentów produktu.

## WAŻNE!

Usuń wszelkie elementy opakowania, ale zachowaj niniejszą instrukcję i przechowuj razem z produktem.

## MONTAŻ:

**Krok 1** – Połącz misę paleniskową (6) z podstawą (7) za pomocą trzech śrub (A) oraz nakrętek (B) i wewnętrznych, metalowych podkładek (C1).

**Krok 2** – Połącz 3 śruby (D), trzy zewnętrzne – miękkie - podkładki (C2), trzy zewnętrzne podkładki (C1) oraz trzy nakrętki (E) z bokiem miski paleniskowej. Upewnij się, że zewnętrzne – miękkie - podkładki (C2) są po zewnętrznej stronie miski a wewnętrzne (C1) po stronie wewnętrznej. Nie wolno dokręcać nakrętek zbyt mocno.

**Krok 3** – Połącz uchwyt pokrywy (1) z pokrywą siatkową (2) korzystając z zamocowanej wstępnie nakrętki.

**Krok 4** – Umieść ruszt na paliwo (5) na spodzie paleniska, następnie połóż na misie paleniskowej ruszt do grillowania oraz nałóż na całość pokrywę siatkową.

**Twój produkt jest teraz gotowy do użytkowania.**

**Przed użytkowaniem, upewnij się, że zapoznałeś się z niniejszą instrukcją.**

---

### Importer:

VM Technologies Helena Jakubowska  
Wyżne 202A  
38-120 Czudec  
NIP: 675 100 45 85  
Email: info@vmtechnologies.pl